

SEGOBO

“نکات مهم راه اندازی و استفاده از روبات”

“SEGROBOTICS-VAC E300”

۱ - شارژ اولیه : ابتدا ربات را از زیر روشن کرده (دکمه on/off) و آن را روی شارژر قرار دهید تا ۴ الی ۵ ساعت شارژ گردد. پس از ثابت شدن چراغ چشمک زن سبزربات کاملا شارژ شده است. این ربات پس از اتمام شارژ به صورت اتوماتیک به شارژر خود باز می‌گردد.

۲ - در جعبه دستگاه ۴ عدد سایدبراش (برس های کناری) تعبیه شده که دو عدد آن یدکی است.

❖ - سایدبراشها را در جای خود نصب کنید و آنها را فشار دهید. برای جدا کردن سایدبراشها ۲ پره ی آنرا گرفته و بکشید.

۳- در هر سری استفاده از ربات حتما برس اصلی دستگاه را تمیز نمایید و از محلش جدا نموده و خود برس و دو سر آنرا کاملا تمیز نمایید. لازم به ذکر است در صورت عدم نظافت دو سر برس توسط شما، دستگاه به صورت اتوماتیک جهت جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی از حرکت باز می ایستد و هشدار می دهد.

۴- برای تی کشی، مخزن زباله را جدا نمایید و مخزن تی را آب کرده و نصب نمایید.

۵- قبل از استفاده از ربات منزل خود را بهینه سازی نمایید. برای مثال کابلها و سیم های کف منزل خود را جمع آوری نموده و اگر طول ریشه های فرشتان بیش از حد استاندارد است برای آنها ریشه بند تهیه کنید.

۶- هفته ای یک الی دوبار حتما فیلتر هیای مخزن را با استفاده از سری باریک جاروبرقی گرد گیری نمایید و بوسیله برس نظافت کوچک و دستمال نمدار ، ربات و بین چرخهای کوچک و بزرگ و کاور برس و محفظه برس و سنسورهای ارتفاع زیر و بامپر و داخل جایگاه مخزن دستگاه را تمیز نمایید.

❖ حتما برس اصلی و دو سر آن و فیلتر هیا مخزن را تمیز نگه دارید.

❖ به هیچ عنوان برس اصلی و فیلتر هیا را نشویید.

۷- پد مایکروفایبر (پد تی کشی) و مخزن و برس های دستگاه قابل شستشو میباشد.

۸- قابل ذکر است این ربات با سیستم رندوم هوشمندانه Smart Motion و حالت مرتب Smart Drive به صورت ترکیبی بر اساس تشخیص سنسورهای خود کار میکند و بر اساس پترن برنامه ریزی شده خاص (رندوم ، مرتب خطی ، زیگزاگ ،...) منزل شما را نظافت مینماید .

❖ این ربات در هنگام تغییر سطح از روی سنگ و سرامیک و پارکت به روی فرش و یا بلعکس قدرت فن مکش و برس کشی آن تغییر کرده ، برای مثال هنگام عبور ربات از سنگ به فرش ، فن مکش به حالت توربو تغییر میکند.

۹- شارژر دستگاه را در محلی باز، از اطراف و روبرو در سالن خود و به دور از پایه های مبل و... قرار دهید و شارژر را زیر میز یا اجسام دیگر نگذارید تا دستگاه بعد از اتمام کار و یا اتمام شارژ (در نیم ساعت باطری بک آپ خود) به راحتی بتواند در بازه زمانی ۳۰ دقیقه به شارژر خود بازگردد.

۱۰- سنسورهای ارتفاع ربات به رنگ سیاه حساسند و آنرا چاه (چاله) تشخیص میدهند، در صورتی که از فرش مشکی یا با حاشیه های مشکی استفاده میکنید، و در نظافت ربات تغییری احساس نمودید لطفا با خدمات شرکت تماس حاصل نمایید.

۱۱- رباتهای جاروبرقی هوشمند ، بطور معمول و استاندارد هفته ای دو الی سه بار باید استفاده شوند .

❖ قابل ذکر است مدت زمان کارکرد رباتهای جارو برقی بستگی به حالت نظافتی ربات و مترائز ، چیدمان و تعداد فرشهای منزل دارد .

۱۲- ربات باید همیشه در شارژر خود آماده بکار باشد و شارژر دستگاه همیشه در برق باقی بماند.

۱۳- اپلیکیشن این ربات را میتوانید از **App store apple iphone** و **Google play Android** دانلود کنید. و از تمامی امکانات ربات از راه دور از طریق (اینترنت WiFi) استفاده نمایید. لطفا برای نصب اپلیکیشن به برگه همراه با دفترچه راهنما مراجعه نمایید.

- پس از اتصال ربات از طریق اپلیکیشن به تلفن هوشمند و مودم **wifi** ، چراغ چشمک زن وای فای روی ربات ثابت میشود و شما میتوانید از اپلیکیشن استفاده نموده و ربات هوشمند خود را کاملا کنترل نمایید.

***** لطفا جهت استفاده کاملا صحیح و جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی به دستگاه دفترچه راهنمای فارسی داخل جعبه را مطالعه فرمایید. *****

"زندگی با SEGOBO آسان است"

SEGOBO ROBOTICS

www.SEGOBO.net

www.Ecovacshop.ir

HotLine: 021-71197

SEGOBO